

## Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Avvertenza: Il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
3. La temperatura di esercizio del prodotto è compresa tra 0 e 45 gradi Celsius mentre la temperatura di stoccaggio è compresa tra -30 e 65 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
4. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
5. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
6. L'unità non è resistente all'acqua a meno che non venga utilizzata la custodia trasparente. La custodia è resistente all'acqua fino a 30 metri di profondità.
7. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.
8. Effettuare la carica solamente con il cavo USB in dotazione.
9. Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.

## Presentazione dell'apparecchio e dei tasti ▾





## 1. Caricare la batteria al litio integrata

Collegare la fotocamera al computer per la ricarica, l'indicatore diventa rosso e si spegne automaticamente una volta che la carica è completa. Generalmente occorrono dalle 2 alle 4 ore per ricaricare la batteria.

## 2. Utilizzare la scheda di archiviazione

- 2.1. Premere la scheda Micro SD per inserirla nell'alloggiamento seguendo le istruzioni riportate di lato fino a che non scatta in posizione.
- 2.2. Premere delicatamente l'estremità della scheda Micro SD per provocarne l'espulsione dall'alloggiamento.

Seguire le seguenti avvertenze: Le schede UHS (Ultra High Speed, ad altissima velocità) non funzionano poiché non sono completamente compatibili con i sistemi di precedente generazione

Nota: Non è disponibile un'unità di memoria integrata nella fotocamera.

Occorre quindi assicurarsi di inserire una scheda di archiviazione prima del suo utilizzo (si consiglia l'uso di una scheda Micro SD di buona qualità).

## 3. Accensione/Spengimento

3.1 Accensione: Premere il pulsante Accensione per 3 secondi, lo schermo si accenderà e la fotocamera si attiverà.



3.2. Spengimento: Premere il pulsante Accensione per 3 secondi quando la fotocamera è in modalità non attiva per spegnerla.

3.3. Spegner la fotocamera quando il livello di energia è basso. Quando la batteria è insufficiente, verrà visualizzata l'icona  sullo schermo LCD che richiederà di effettuare la ricarica tempestivamente.

## 4. Modalità Registrazione video

Dopo l'accensione, la fotocamera entrerà direttamente nella modalità di registrazione video e in anteprima: premere il pulsante di scatto per avviare la registrazione video. Premere di nuovo per interrompere lo scatto. Se la scheda di memoria è piena o se la batteria è in esaurimento, lo scatto si interromperà ugualmente.

## 5. Come scattare una foto

Dopo l'accensione, premere il tasto di accensione per accedere alla modalità di scatto e, nello stato di anteprima, premere il tasto di scatto per scattare una foto.

### Parametri tecnici ▼

Schermo LCD	Schermo LCD da 2.0"
Obiettivo	Grandangolo 90°
Risoluzione video	1280*720p@30fps Interpolata 640*480@30fps
Risoluzione foto	5M Interpolata/3M Interpolata/ 2M Interpolata1.3M/VGA,JPG
Conservazione	Scheda de memoria Micro SD fino a 32gb (non inclusa)
Frequenza della sorgente ottica	50Hz / 60Hz
Porta USB	USB 2.0
Alimentazione elettrica	Batteria al litio esterna da 3,7 V
Requisiti del sistema operativo	Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.8

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci riteniamo responsabili di errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolose per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venisse gestito correttamente.

Le attrezzature elettriche o elettroniche e le batterie sono contrassegnate dal simbolo del cassonetto dell'immondizia con una croce sopra che vedete a fianco. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite separatamente e non con gli altri rifiuti domestici.

È importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e segnalate. In questo modo le batterie saranno riciclate secondo la normativa e non danneggeranno l'ambiente.

Tutte le città hanno creato stazioni di riciclaggio, siti di smaltimento o punti di raccolta porta a porta dove è possibile conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio ACT-321 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.denver.eu](http://www.denver.eu) quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: ACT-321. Ora inserire la pagina del prodotto e la direttiva rossa si trova sotto download/altri download.

Intervallo di frequenze operative: 50-60Hz

Potenza massima in uscita: 4.2V 350mAh

DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Danimarca  
[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

## Avviso!

- Batteria al litio all'interno!
- Non tentare di aprire il prodotto!
- Evitare di esporlo a calore, acqua, umidità, o luce solare diretta!